

TOGLISUDORE

TOOTEKIRJELDUS:

Kasutusvalmis ensümaatiline plekieemaldusvahend ja lõhna absorbeerija pesupesemiseks ja keemiliseks puhastuseks

- See neutraliseerib uriini ja higi halba lõhna
- See kõrvaldab kollasuse, jätmata triipe
- Värvide suhtes neutraalne
- Ideaalne igasuguste rõivaste jaoks
- See ei tekita destilleerimisseadmesse vahtu
- See sisaldab ensüüme sügavaks plekieemalduseks

KASUTUSJUHE:

TogliSudore'i kasutatakse puhtal kujul, pihustades seda enne pesu määratud rõivaosadele. Vajadusel kasutage harja. Soovitav on jätta toode kümneks minutiks mõjuma ja rõivas enda peale voltida, et vältida toimeainete aurustumist. Seda saab kasutada ka perkloroetüleenis. Pärast kasutamist on rõivas soovitatav pesta.

Hoiatus: Testige toodet enne kasutamist rõiva peidetud osal.

TEHNILINE TEAVE:

- **Keemiline koostis (REG 648/2004)** → 30-15%: mitteioonsed pindaktiivsed ained. 15-5%: anioonsed pindaktiivsed ained. <5%: fosfonaadid, parfüümid, ensüümid, metüülkloroisotiasoloon, metüülisotiasoloon.
- **pH** → 7,5 - 8.5 sol 1%
- **Tihedus@ 20°C** → 1.000-1.010 g/cm³
- **VOC** → 1,12 %
- **Välimus** → kollakas vedelik

LOGISTILINE TEAVE:

Kood	Suurus	Karbis	EUR alusel
A01-020C	750 ml	6	-
A01-020H2	5 kg	2	64

SÄILITAMINE: Hoidke toodet originaalpakendis temperatuuril 10–35 °C ja vältige toote lekkimist. Vältige kibedat külma ja külmumist. Ärge jätke otsese päikesevalguse kätte. Soovitav on toodet kasutada 18 kuu jooksul alates tootmisest. Lisateabe saamiseks lugege ohutuskaarti (SDS).

Kõik antud juhised on uuringute ja omandatud kogemuste tulemus ning need ei vabasta klienti toodete kasutusotstarbeks sobivuse kontrollimisest. Seetõttu tuleb toodete kasutamist ja saadud tulemusi pidada meie vastutusest sõltumatuks.